



交通安全オホーツク

第12号

北海道警察
北見方面本部
交通課
【北のひろめーる】
令和8年4月14日

タイヤ交換後の事故に 気をつけましょう!



タイヤ交換時のチェックポイント

- 空気圧のチェックをしましょう
空気圧不足は、タイヤのバーストに繋がり重大事故に直結します。運転席ドア等に空気圧が表示されているので確認しましょう。
- タイヤの傷・ひび割れを確認しましょう
ひび割れも、そのまま走行し続けるとバーストに繋がります。無理な走行はせず、新しいタイヤに交換しましょう。
- 異常時の確認
タイヤ付近から異音がするなど、異変を感じたら無理をせず、最寄りのスタンド等に相談しましょう。



タイヤ交換後、走行中にタイヤが外れる事故が例年発生しています。
交換後は、50～100km走行を目安に、もう一度ナットの増し締めをしましょう。



車は便利な乗り物ですが、使い方を間違えると命に関わる重大な事故に繋がります。
車を運転される方は、走行中のみならず、日頃の点検、整備にも気をつけましょう。
異常があれば放置せず、整備工場等で点検を受けるようにしましょう。

スリップ事故防止～急加速、急制動、急ハンドルの禁止

～ストップ・ザ・交通事故 めざせ安全で安心なオホーツク～