



タイヤ交換 ここに気をつけて

降雪期に向け、これからタイヤ交換しようとしている方も多いと思います。
正しい方法でタイヤ交換をしないと、思わぬ事故や故障を招いてしまいます。

- ① 平坦な路面を選び、サイドブレーキをかける。
- ② ナットを少し緩め、正しい位置にジャッキを当てる。
- ③ レンチでナットを取り外す際は手を使い、足は使わない。
- ④ ナットは下図の順番に締める。(ナットの向きを必ず確認！)
- ⑤ タイヤの空気圧を適正値にする。(多くの場合は運転席ドアを開けた部分に表示されているシールか取扱説明書を確認する。)
- ⑥ 50～100km走行後、ナットの増し締めをする。

ナットを締める順番

